

# OPERATOR'S MANUAL

MI告: WARNING

「窓のホットロック」・「HOT ROCK」は、弊社(コナミ)が独自に開発したオリジナル製品であり、著作権、工業所有権、その他の結権利はコナミ株式会社が所有しております。
「HOT ROCK」 is an original game developed by KONAMI Industry Co.,Ltd...
KONAMI Industry Co.,Ltd. reserves all the copyrights, trademarks and other industrial property rights with respect to this game.

取のボットロックTM, HOT ROCKTM and KONAMIs are trademarks of KONAMI Industry Co., Ltd. C.KONAMI 1986 All rights reserved.

#### 技術的な説明

(1)P.Cボードの電源仕様 GND-Vcc5V 3A以上 GND-(+12V) 東線図参照

2)モーターへの接続は、国内で販売されている、一般的 なカラーモニターに接続可能です。


図音型の関節は、P.Cボード上のボリュームで行い、右へ 図すと大きくなります。

(4)P.Cボードは精密装置のため、運送時などは、取扱い方に注意して下さい。

# サウンド出力に関して

#### モノラルで使用する場合


●出力は56PINエッジコネクターのNo10PIN とNoLPINから取って下さい。



●DIP SW No3のSW4をONにして下さい。



●音品関節は○ボリュームで行ない、右に回すと大きくなります。(日ボリュームは無効です。



# ステレオで使用する場合

 扱続方法 o付属の4PINハウジングコネクターを基板上の 4Pペースコネクターに接続する。

4Pハウジングコネクターの1,2PINを左側スピーカーに3,4PINを右側スピーカーに各接続する。注)4Pペースコネクターは、サラマンダ本体に接続が可能です。

● DIP SW No3のSW4をOFFにして下さい。



# Technical Information

(1)Required Power Capacity GND-Vcc 5V 3A or more GND-(+12)See the WIRING DIAGRAM (2)Output

R(red) analog, positive G(green) analog, positive B(blue) analog, positive (3)Adjusting Volume of Sound.

Turn the volume right and it becomes loude (4)Handle with care.

### HOW TO CHANGE MONAURAL/STEREC

Note: Mono and stereo sound cannot operate simultaneously.

#### FOR MONO OUTPUT

Turn ON the SW4 of the Dip Switch No.3.

Connect pin 10 and pin L of the 56 pin edge connector to the loud speaker.

Use the L-volume control to adjust the sound lev FOR STEREO OUTPUT

Tum OFF the SW4 of the Dip Switch No.3.
Use pine 1 and 2 of the 4 pin socket for the right hand channel.


Use pins 3 and 4 of the same socket for the

Turn R-volume control clockwise and the right hand channel becomes louder. Turn L-volum control clockwise and the left hand channel


becomes louder

Note: See diagram below.

Do not use pins 10 and L on the 56 pin r connector.



Dec   OF   OF   OF   OF   OF   OF   OF   O	・ シスターとボーバーによった田田は、2007/1170ーボ ・ のフラートです。 ・ のファップをウンドでー・ボタンパワーボ ・ のアーアップをのあり、02つのボタンでフレイヤ ・ を取れてこれでするととが出来す。 ・ で、アーアップをするととが出来す。 ・ で、アーアップをするととが出来す。 ・ で、おの思うとは、 馬田、老、本に出来るとフルヤーは、 ファーリなを取でる。 カフレイヤーがにごにあると、クーレス・11~このでは、 男」と、 まに出来ると、クーレス・11~このでは、 男」 ・	*Bデリコームで方標スピーカー、Dボリコームで 三角スピーカーの音曲部を行るい、ボリコーム を方に目でと名スピーカーの音が大きくなります。 ***・・  「日本ではフルクスピーカーを呼に まれることができる。 ・いつでもとこでもゲームにお照るでもか出来です。(は 中の四句形)
Com   CAN   Can	want Prews power button when you want Power Up.  b Spread Notes Gun  J Notes Gun  J Extra-Powerful Notes Gun  Search more items for higher score.  Find the histrical character at each stage. He/She will give you  a Powerful barrier!	Play Instruction  Two player interactive game Player can enter anytime.  *Beat the enemies up using "BEAT" button.  Hit the enemies before attacked, or you will be out.  Where is the Enemy Boss?  Defeat the Boss to advance to next stage.  POWER UP.
SW   5   ボーズ   SW   5   ボーズ   SW   5   ボーズ   SW   CITE(25)   SW   CITE(25)	1. フレイヤー版 1. フレイヤー版 1. フレイヤー版 1. フレイヤー版 1. 2 フレーヤー版 1. 2 フレーヤー版 2 ロ	200727479837099 201 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
SW 6 7 Off Bayes  C. Difficulty of the Game  SW 6 7 Off Coff Easy  OFF OFF Bayes  OFF ON Difficulty  ON ON Very Difficult  SW 8 Sound in vitractive Mode  SW 8 Sound in Sound  OFF OFF OFF OFF  O ON ON ON ON  O Shows Yecommended settings	1. The Number of Payer's Life  SW 1 2 Mumber  OFF 0FF 1  ON 0FF 2  ON 0FF 0F 3  CN 0FF 0F 3  2. Sound Adjustment for Table/Upright  SW 3 Table  O 0FF 0FF 1  3. Boons Life  SW 4 Benns Life  O 0FF AL 30,000PTS and every 70,000PTS thereafter  4. Proce Function	C St Park N 2 Server  C St Park N 3 Server  C St Park N 4 Server



Self Tost
Normal: 'OK' will be deplayed. Then game program
" will be started.
Abnormal: 'BAD' will be deplayed. Then stopped. Mode Game Mode Test Mode Mono Mono DIP SWITCH No.3 Settings \* SW2 is not used. OFF 1. Video Screen Filo SW 3 5 - 45 NO 3. Sound Mode SW 4 セルフ・テスト 正常な場合: 'OK'と販売後、ゲームが始まる。 収容な場合: 'BAO'と販売され、止まる。 モード 7-ムモード テストモード キードステレスモ 花二9-展展 1. ピテススクリーン反尾切り換入 SW 1 1 正 O 0年 正 B 0 04 正 ティップスイッチ10.3セット 4、ステレスとモノの切りおえ 5w 4 0 0F \*SW2は未使用 SW 3 NO

